


# Skrócona instrukcja transportowania i składowania



## Transport wózkiem widłowym :

Załadunek , transport i rozładunek wykonywać jedynie wózkiem widłowym lub innym przeznaczonym do transportu palet pojazdem. Operować uważnie, nie pięrować palet. Upewnić się że ładunek jest dobrze umieszczony i zbalansowany na widłach.




## Przenoszenie paneli i elementów:

Panele, pudła i inne elementy z betnu powinny być przenoszone wertykalnie długą osią równoległą do ziemi. Przenoszenie paneli, blatów, parapetów, umywalk i innych elementów w poziomie, może spowodować ich złamanie lub pęknięcie czego nie obejmuje gwarancja.



## Składowanie elementów:

Panele, blaty, parapety, umywalki i inne elementy należy po rozpakowaniu składować w pozycji pionowej, ułożone długą osią równoległą do podłoża. Składując kilka elementów należy zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem. Zabronione jest piętrowanie elementów. Elementy należy oddzielić od podłoża klockami drewnianymi, tak aby nie miały kontaktu z podłożem i zagwarantowany był swobodny przepływ powietrza. W trakcie operowania elementami zabronione jest stawianie elementów na narożnikach. Krawędzie elementów w trakcie składowania muszą być zabezpieczone.



## Zachować szczególną uwagę:

Prace wykonywać w rękawiczkach czystych, pozbawionych zaplamień. Unikać kontaktu z chemią budowlaną i innymi substancjami które mogą zaplamieć produkt.



## Warunki przechowywania:

Elementy składować w pomieszczeniu suchym w temperaturze +5 do +30. Chronić przed zaparowaniem.